

Demontering Swenor Bakhjul

Bakhjul alla klassiska skidor (ej Tristar)



1. Lossa muttrarna och ta av hjulet



2. Tag av tätningsbrickorna på båda sidor



3. Lägg hjulet på underlägg och slå ut axeln med gummiklubba.



4. Kullagret på motsatta sidan följer med.



5. Vänd hjulet och slå ut kullagret på motsatta sidan men en don



6. Lägg ett tunt lager fett på sidoväggarna för kullagren i navhylsan. Slå in ena kullagret med en hylsa.



7. Vänd hjulet och sätt in axeln.



8. Sätt kullagret på axeln.



9. Slå in kullagret med en hylsa. Sätt tätningsbrickor på båda sidor. Sätt mutter på båda sidor



10. Lägg rullskidorna i ett par skruvstycken. Se till så att hjulet är helt nere i spåret på gaffeln. Drag åt lätt på samma sida som bilden visar.



11. Drag åt hårt på motsatta sidan (som på bilden). Håll i hjulet när du skruvar så att axeln inte roterar. Drag därefter åt hårt på motsatta sidan (som på bilden). Drag åt ordentligt.



12. Slå ett par lätta slag på var sida på hjulbulten så ev. spänningar i hjulet släpper och kontrollera att det rullar lätt.