

# Demontering av Swenor framhjul

Framhjul alla rullskidor ( + bakhjul skate och Tristar )



1. Lossa muttrarna och tag av hjulet.



2. Tag av tätningsbrickorna på båda sidor



3. Lägg hjulet på underlägg och slå ut axeln med gummiklubba och don



4. Kullagret på motsatta sidan följer med.



5. Vänd på hjulet och slå ut kullagret på motsatta sidan med don



6. Lägg ett tunt lager fett på sidoväggarna för kullagren i navhylsan. Slå in kullgren med en hylsa



7. Vänd hjulet och sätt in axeln.



8. Sätt kullagret på axeln.



9. Slå in kullagret med hylsa.



10. Sätt tätningsbrickor på båda sidor. Sätt på bult, bricka och mutter.



11. Lägg rullskidorna i ett par skruvstycken. Se till så att hjulet är helt nere i spåret i gaffeln. Drag åt väl.



12. Slå ett par lätta slag på var sida på hjulbulten så ev. spänningar i hjulet släpper och kontrollera att det rullar lätt.